

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Helimatic Latriniser

enthält: < 5% Citronensäure, < 15% Milchsäure

Klare, farblos bis gelbliche, wassermischbare Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden.

Verursacht Hautreizungen.

Verschlucken kann zu Reizungen der oberen Atemwege und zu gastrointestinalen Störungen führen.

Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Augenschutz: Bei Umgang mit Konzentrat (Verdünnen, Abfüllen, Behälteranschluß an Dosiergerät) sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger!

Handschutz: Bei Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk tragen.

Handschuhe nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sowie bei regelmäßigem Gebrauch nach max. 1 Monat austauschen.

Atemschutz: Nicht erforderlich, wenn Mittel sachgerecht und in Bereichen mit guter Raumlüftung verwendet wird.

Hautschutz: Bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

112

Verschütten: Betroffenen Bereich gut lüften, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen.

Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Arzt hinzuziehen!

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein, Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen! Kein Erbrechen einleiten.

Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, auf Hautkontakt achten.

Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0208

Datum:

Unterschrift: